

1. Übersicht Kompatibilität CTA Wärmepumpen mit Smart Grid

Auszug aus dem Wärmepumpen-Sortiment für Optiheat Sole/Wasser und Wasser/Wasser – Ausführung.

Auszug aus dem Wärmepumpen-Sortiment für Aeroheat Luft/Wasser Innenaufstellung und Luft/Wasser Aussenaufstellung – Ausführung.

Bei älteren Geräten oder nicht aufgelistete, sind die Möglichkeiten frühzeitig abzuklären. Die Einbindung kann zusätzliche Kosten verursachen, wie z.B. einen Regler-Austausch.

1.1 Allgemeine Hinweise und Tipps



Tipp 1:

Sollte es zu warm oder kalt sein, kann die Temperatur-Obergrenze um jeweils 1°C angepasst werden. Danach ein bis zwei Tage so belassen und beobachten, ob es passt.



Tipp 2:

Grundsätzlich empfiehlt es sich die Temperaturen immer mit Ihrem Servicefachmann des Heizungssystems zu besprechen, damit keine Werte ausserhalb des Einsatzbereichs eingestellt werden.

1.2 Sole / Wasser Optiheat - Wärmepumpen

Gerätebezeichnung	Typ	Regler	SG-Ready Anleitung
OH 1-5es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-6es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-8es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-11es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-14es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-18es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-22e	Eco	Optiplus	Anleitung
OH 1-25e	Eco	Optiplus	Anleitung
OH 1-29e	Eco	Optiplus	Anleitung
OH 1-33e	Eco	Optiplus	Anleitung
OH 22e	Duo HT	Optiplus	Anleitung
OH 28e	Duo HT	Optiplus	Anleitung
OH 34e	Duo HT	Optiplus	Anleitung
OH 1-44e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-50e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-58e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-65e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-72e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-85e	Duo	Optiplus	Anleitung
OHI 4esr TWW *	Inverter	Optiplus 3	Anleitung
OHI 9e *	Inverter	Optiplus 3	Anleitung
OHI 9ec *	Inverter	Optiplus 3	Anleitung
OHI 17e *	Inverter	Optiplus 3	Anleitung

* Software oder Regler – Update notwendig
Bei Wärmepumpen Optiheat Inverta ist immer die aktuelle Software zu verwenden.

1.3 Wasser / Wasser Optiheat - Wärmepumpen

Gerätebezeichnung	Typ	Regler	SG-Ready Anleitung
OH 1-5es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-6es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-8es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-11es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-14es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-18es	All-In-One	Optiplus	Anleitung
OH 1-22e	Eco	Optiplus	Anleitung
OH 1-25e	Eco	Optiplus	Anleitung
OH 1-29e	Eco	Optiplus	Anleitung
OH 1-33e	Eco	Optiplus	Anleitung
OH 22e	Duo HT	Optiplus	Anleitung
OH 28e	Duo HT	Optiplus	Anleitung
OH 34e	Duo HT	Optiplus	Anleitung
OH 1-44e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-50e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-58e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-65e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-72e	Duo	Optiplus	Anleitung
OH 1-85e	Duo	Optiplus	Anleitung
OHI 4esr TWW *	Inverter	Optiplus 3	Anleitung
OHI 9e *	Inverter	Optiplus 3	Anleitung
OHI 9ec *	Inverter	Optiplus 3	Anleitung
OHI 17e *	Inverter	Optiplus 3	Anleitung

* Software oder Regler – Update notwendig
Bei Wärmepumpen Optiheat Inverta ist immer die aktuelle Software zu verwenden.

1.4 Luft / Wasser Aeroheat– Wärmepumpen Innenaufstellung

Gerätebezeichnung	Typ	Regler	SG-Ready Anleitung
AH CI 8is	All-In-One	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CI 12is	All-In-One	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CI 8i	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CI 12i	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CI 1-16i / i-L	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CS 1-14i / i-L	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-18i / i-L	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-25i / i-L	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 30i / i-L	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 6is-BWW-D *	All-In-One	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 8is-BWW-D *	All-In-One	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 10is-BWW *	All-In-One	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 12is-BWW *	All-In-One	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-10i / i-L *	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-12i / i-L *	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CB 1-10i / i-L *	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CB 1-18i / i-L *	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-31i / i-L *	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung

* Software oder Regler – Update notwendig
Bei Wärmepumpen Aeroheat ist immer die aktuelle Software zu verwenden.

1.5 Luft / Wasser Aeroheat – Wärmepumpen Aussenaufstellung

Gerätebezeichnung	Typ	Regler	SG-Ready Anleitung
AH CI 8a	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CI 12a	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CI 1-16a	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CS 1-14a	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-18a	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-25a	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 30a	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CN 5a	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CN 7a	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CN 9a	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CNI 9a	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CL 5a	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CL 8a	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CL 11a	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CL 16a	Inverter	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH CM 18a	Inverter	AH CM WR	Anleitung
AH CS 1-07a *	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-08a *	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-10a *	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-12a *	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CB 1-10a *	ein-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CB 1-18a *	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AH CS 1-31a *	zwei-stufig	Aeroplus 2.0	Anleitung
AP CP 45a	Zwei-stufig	Aeroplus 2.1	Anleitung
AH SCI	Inverter	Optiplus 3	Anleitung

* Software oder Regler – Update notwendig
Bei Wärmepumpen Aeroheat ist immer die aktuelle Software zu verwenden.